

MGateソリューションを見つける



Device A / Device B	Modbus RTU/ASCIIスレーブ	Modbus RTU/ASCIIマスタ	PROFIBUSスレーブ	PROFIBUSマスタ	J1939	DNP3 シリアルアウトステーション	DNP3 シリアルマスタ	DF1	IEC 60870-5-101スレーブ	IEC 60870-5-101マスタ	Modbus TCPサーバ	Modbus TCPクライアント	Ethernet/IPアダプタ	Ethernet/IPスキャナ	PROFINETコントローラ	DNP3 TCPアウトステーション	DNP3 TCPクライアント	IEC 60870-5-104サーバ	IEC 60870-5-104クライアント	MQTTブローカ
Modbus RTU/ASCIIスレーブ	—	1)MB3000	—	4101/5111	5118	—	—	—	—	—	5105	MB3000/2)W5x08 5109	5105	5105	5103	—	5109	—	5114	5105
Modbus RTU/ASCIIマスタ	1)MB3000	—	—	4101/5111	5118	—	—	—	—	—	MB3000/2)W5x08 5109	5105/5109	5105	5105	5103	5109	5109	5114	—	—
PROFIBUSスレーブ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5101	5101	—	—	5102	—	—	—	—	—
PROFIBUSマスタ	4101/5111	4101/5111	—	—	—	—	—	—	—	—	5111	5111	—	5111	5111	—	—	—	—	—
J1939	5118	5118	—	—	—	—	—	—	—	—	5118	5118	5118	5118	5118	—	—	—	—	—
DNP3 シリアルアウトステーション	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5109	—	—	—	—	2)W5x08 5109	—	—	—
DNP3 シリアルマスタ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5109	5109	—	—	—	2)W5x08 5109	—	—	—	—
DF1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	EIP3000	EIP3000	—	—	—	—	—	—
IEC 60870-5-101スレーブ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5114	—	—	—	—	—	—	5114	—
IEC 60870-5-101マスタ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5114	—	—	—	—	—	—	5114	—	—
Modbus TCPサーバ	5105	MB3000/2)W5x08 5109	5101	5111	5118	—	5109	—	—	5114	—	—	5105	5105	5103	—	5109	—	5114	5105
Modbus TCPクライアント	MB3000/2)W5x08 5109	5105/5109	5101	5111	5118	5109	5109	—	5114	—	—	5109	5105	5105	5103	5109	5109	5114	—	—
EtherNet/IPアダプタ	5105	5105	—	—	5118	—	—	EIP3000	—	—	5105	5105	—	—	—	—	—	—	—	5105
EtherNet/IPスキャナ	5105	5105	—	5111	5118	—	—	EIP3000	—	—	5105	5105	—	—	5103	—	—	—	—	—
PROFINETコントローラ	5103	5103	5102	5111	5118	—	—	—	—	—	5103	5103	—	5103	—	—	—	—	—	—
DNP3 TCPアウトステーション	—	5109	—	—	—	—	2)W5x08 5109	—	—	—	—	5109	—	—	—	—	—	—	—	—
DNP3 TCPクライアント	5109	5109	—	—	—	2)W5x08/5109	—	—	—	—	5109	5109	—	—	—	—	—	—	—	—
IEC 60870-5-104サーバ	—	5114	—	—	—	—	—	—	—	5114	—	5114	—	—	—	—	—	—	—	—
IEC 60870-5-104クライアント	5114	—	—	—	—	—	—	—	5114	—	5114	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MQTT	5105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5105	—	5105	—	—	—	—	—	—	—

1) MB3270/3660にのみ適用 2) W5x08 = W5108/W5208 (IEEE 802.11a/b/g/nをサポート)

